

COMET Cloud

Kód: cloud



[COMET Cloud](#) je internetové úložiště dat určené pro shromažďování naměřených hodnot z vybraných měřicích přístrojů COMET. Data jsou přístupna po připojení uživatele k internetu a formou tabulky nebo grafu zobrazena v internetovém prohlížeči. Uživatelé mohou být upozorněni e-mailem o všech alarmových stavech, které přístroj hlásí.

Po zakoupení přístroje podporujícího připojení do COMET Cloudu můžete přístroj zaregistrovat v COMET Cloud. Každý uživatel má přístup pouze do svého účtu, který je chráněn heslem. Pokud provozujete větší množství přístrojů v COMET Cloudu, můžete je přehledně organizovat do skupin a přiřazovat k nim nové uživatele, kteří mohou mít přehled o dané skupině přístrojů. Pro jednotlivé uživatele lze nastavit různá práva pro zobrazení dat a administraci.

Přístroje podporující připojení do COMET Cloud:

- [IoT bezdrátové snímače s výstupem do sítě Sigfox, řada Wx8xx](#)
- [IoT bezdrátové snímače s výstupem do sítě LoRaWAN, řada Wx9xx](#)
- [IoT bezdrátové datalogery s vestavěným GSM modemem, řada UxxxxM](#)
- [Bezdrátové WiFi snímače](#)
- [Snímače WebSensor s ethernetovou komunikací](#)
- [Měřicí ústředny MS s Ethernetovým rozhraním](#)

Upozorňujeme, že veřejná síť Sigfox v České republice pracuje momentálně jen v několika málo lokalitách a mapa pokrytí ČR nemusí vždy odpovídat realitě.

Přestože naše přístroje IoT Sensor i nadále pracují, na velké části území ČR nebude jejich signál veřejnými stanicemi sítě Sigfox zachycen a předán do COMET Cloudu!

Nová zařízení IoT Sensor pořizujte pouze tehdy, pokud síť ve Vaší lokalitě prokazatelně pracuje nebo vlastníte zařízení BS micro pro příjem dat ze snímačů IoT Sensor, případně toto zařízení hodláte pořizovat!

Technická data