

Sít' Sigfox

Kód: Sigfox



Sít' Sigfox

Slouží k přenosu velmi krátkých datových zpráv z COMET přístroje do [COMET Cloudu](#). Pracuje ve volném rádiovém pásmu, kde není možné odesílat rychleji než s 10 min intervalem. Zpráva je obvykle doručena do jedné sekundy po odvysílání. Přístroje Comet v přenosové síti Sigfox mohou být použity kdekoli na světě v zóně RC1, a to bez dalších poplatků.

Dostupnost sítě Sigfox pro přístroje Comet

Pokud nemáte jistotu pokrytí, [ověřte dostupnost sítě](#) ještě před nákupem přístroje.

Upozorňujeme, že veřejná síť Sigfox v České republice pracuje momentálně jen v několika málo lokalitách a mapa pokrytí ČR nemusí vždy odpovídat realitě.

Přestože naše přístroje IoT Sensor i nadále pracují, na velké části území ČR nebude jejich signál veřejnými stanicemi sítě Sigfox zachycen a předán do COMET Cloudu!

Nová zařízení IoT Sensor pořizujte pouze tehdy, pokud síť ve Vaší lokalitě prokazatelně pracuje nebo vlastníte zařízení BS micro pro příjem dat ze snímačů IoT Sensor, případně toto zařízení hodláte pořizovat!

Technická data